


翼の角度が小さい時
(揚力を発生している)



翼の角度が大きすぎる時 (揚力がなくなる) 失速(しっそく)

失速の説明